



ディスプレイ



メインディスプレイ



イメージウィンドウ



(電池レベル表示)

電池残量の目安を示します。



(メッセージお預かり表示)

留守番電話センターに新しいメッセージが入っているときに表示されます。



(メール サービス受信表示) (メインディスプレイ)

未読のメール(スーパーメール以外)があるときに表示されます。



(スーパーメール受信表示)

未読のスーパーメールがあるときや、メールサーバーにメッセージをお預かりしているときに表示されます。



(ウェブ サービス受信表示)

ウェブ サービス機能で、未読の情報があるときに表示されます。



(ステーション サービス受信表示)

ステーション サービスのマイリストに登録したコンテンツから情報が届いたときに表示されます。



(回線接続中表示)

サーバーメールボックスと通信しているときや、ウェブでサービスセンターと通信しているときに表示されます。



(SSL 通信表示)

SSL 使用中のときに表示されます。



Java™ 起動状態表示

Java™ の起動状態が表示されます。



(Java™ 起動中)



(Java™ 一時停止中)



(電源 ON 表示)

サービスエリア内で電源がONのときに表示されます。



(電波状態表示)

電波の強さを表示します。棒の数が多いほど、電波状態が良好です。



(圏外表示)

サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示されます。



(オフラインモード表示)

オフラインモードで使用しているときに表示されます。



(赤外線通信中表示)

赤外線通信を行っているときに表示されます。



(メモリフル表示)

J - スカイサービスで利用できる空きメモリが残り 10% を切ったときに表示されます。



(シークレットモード表示)

点灯: シークレットモードが設定されていることを示します。

点滅: シークレットメモリを表示させていることを示します。



(マナーモード表示)

マナーモードを設定しているときに表示されます。



(バイブレーション表示)

通常着信時にバイブレーションを設定しているときに表示されます。



(サイレント表示)

通常着信時に着信音を鳴らさないように設定しているときに表示されます。



(選択方向表示)

それぞれの方向にカーソル移動や表示内容のスクロールができるときに表示されます。



(簡易留守録件数表示)

簡易留守録が設定されているときに、録音件数が表示されます。



(新着あり表示)

確認していない簡易留守録があるとき、不在着信や新着のメール/ウェブ/ステーションのメッセージなどを確認せずに待受画面に戻ったときなどに表示されます。



(アラーム表示)

スケジュールやめざましを設定した日付になると表示され、設定した時刻が過ぎると消えます。



(サイドボタン操作無効表示)

折り畳み時、サイドボタンの操作を無効に設定しているときに表示されます。



(メール サービス受信表示) (イメージウィンドウ)

未読のメールがあるときに表示されます。



(J - スカイ受信表示)

ウェブ サービスの未読情報、ステーションサービスのマイリストに登録したコンテンツからの未読情報があるときに表示されます。

各ディスプレイのサイズは以下になっています。

メインディスプレイ：縦 216 ドット×横 160 ドット

イメージウィンドウ：縦 80 ドット×横 120 ドット

補
足

- ・イメージウィンドウの待ち受け表示設定で「アナログ2」を設定すると、左記の表示はされません。
- ・J-N51のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

マルチコントローラーの使いかたについて

この取扱説明書では、マルチコントローラーの使いかたを以下のような表記方法で説明しています。

表記例	操作方法
「 (メニュー) を押す」	マルチコントローラーの右を押す (メニューボタンとして使用する)
「 (アシスト) を押す」	マルチコントローラーの左を押す (アシストボタンとして使用する)
「 (変換) を押す」	マルチコントローラーの上または下を押す (変換ボタンとして使用する)
「 を押してメニューを選択する」	マルチコントローラーの上下左右を押してカーソルを移動させ、目的の項目を選択する
「 を押して変更したい項目を選択する」	マルチコントローラーの上または下を押してカーソルを上下に移動させ、目的の項目を選択する
「 を押してメニューを選択する」	マルチコントローラーの左または右を押してカーソルを左右に移動させ、目的の項目を選択する